

## Notice d'utilisation

CFU 5480 W

FR CONGELATEUR

Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre appareil.

QUELCONGELATEUR.COM

## **INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES**

Cette notice contient des informations importantes relatives à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance de votre nouvel appareil. Nous vous recommandons de la lire attentivement avant toute utilisation.

Ces avertissements vous sont donnés en vue d'assurer votre sécurité. Assurez-vous d'avoir tout compris avant d'installer et d'utiliser votre appareil et n'hésitez pas à contacter votre revendeur ou votre service client si un doute relatif à la compréhension des informations contenues dans cette notice subsiste.

### **Installation**

- 1/ Après avoir retiré l'emballage intérieur et extérieur de l'appareil, assurez-vous que celui-ci soit en bon état et que la porte se referme correctement. Tout appareil endommagé doit être signalé à votre revendeur dans les 24 heures après la livraison.
- 2/ Laissez reposer l'appareil en position verticale pendant au moins 2 heures avant de le raccorder au réseau d'électricité. Ceci réduit le risque de défaillance du système de réfrigération liée au déplacement.
- 3/ Assurez-vous que le branchement électrique soit aux normes.
- 4/ Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'eau tiède et avec un chiffon doux.

- Cet appareil est lourd. Il doit être déplacé avec prudence.
- Il peut être dangereux de chercher à modifier le produit ou ses spécificités techniques.
- Assurez-vous que l'appareil ne soit pas posé sur son câble électrique. Si ce dernier venait à être endommagé, il devrait être remplacé par un câble spécifique par les soins d'un centre de services agréé.
- L'installation électrique sur laquelle votre congélateur est branché doit avoir été réalisée par un professionnel qualifié.
- Les parties de l'appareil amenées à chauffer ne doivent pas être directement accessibles. Lorsque cela est possible, il est conseillé de positionner l'arrière de l'appareil contre un mur (en veillant à laisser un espace suffisant pour la ventilation).

**ATTENTION !** Le congélateur doit être placé dans une pièce suffisamment ventilée.

### **Pour la sécurité des enfants**

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou par une personne déficiente sans l'accord et la surveillance d'un adulte.

### **Conseils d'utilisation**

- Cet appareil a été exclusivement conçu pour le stockage de nourriture dans le cadre d'un usage domestique.
- Les aliments ne doivent pas être recongelés s'ils l'ont déjà été.
- Ne pas stocker de boissons gazeuses ou pétillantes dans le congélateur.
- Ne pas déplacer d'aliments du congélateur lorsque vous avez les mains mouillées ou humides. Vous risqueriez de vous abîmer la peau ou de vous brûler.

### **Entretien et nettoyage**

- Eteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

**ATTENTION !** N'utilisez jamais d'instruments coupants pour enlever manuellement du givre ou de la glace (lire attentivement les instructions spécifiques au dégivrage).

Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

Vous ne devez en aucun cas placer un appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

## Réparation

Cet appareil doit être réparé par un professionnel agréé, ceci exclusivement avec des pièces d'origine. Vous ne devez en aucun cas tenter de le réparer par vos propres moyens. Un réparateur non qualifié pourrait provoquer un danger pour les utilisateurs. Si votre appareil a besoin d'être réparé, contactez votre revendeur.

## Mise hors d'usage

### A NOTER :

Avant de le jeter, débrancher votre appareil et retirer la prise électrique de manière à ce qu'elle soit hors d'usage. Nous vous conseillons également de démonter la porte et de laisser les tiroirs en place afin que les enfants ne puissent pas jouer dans le produit et s'y enfermer.

### ATTENTION !

Cet appareil ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques en accord avec la réglementation en vigueur (DEEE).

Le réfrigérant isobutane (R600a) est contenu dans le circuit de votre appareil. Il s'agit d'un gaz naturel respectueux de l'environnement, qui est cependant inflammable. Assurez-vous qu'aucun composant du circuit de réfrigération ne vienne à être endommagé.

En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique qui pourraient être causées par une mise au rebut inappropriée du produit.

Pour plus d'informations, nous vous encourageons à vous rapprocher de vos services locaux de collecte des déchets ou de votre revendeur.

⇒ Lisez attentivement ce document avant d'utiliser votre appareil, conservez-le et n'oubliez pas de le confier à l'acquéreur en cas de revente.

QUELCONGELATEUR.COM

## **COONGELATEUR MONOPORTE**

Attendre au moins deux heures avant de mettre en marche votre congélateur après l'avoir déplacé afin que le circuit réfrigérant se stabilise et soit efficace.

## **PANNEAU DE CONTROLE**

Le bouton de contrôle du thermostat est situé à l'intérieur, en haut du congélateur.

## **DEGIVRAGE ET UTILISATION**

La contenance maximale des compartiments correspond au pouvoir de congélation maximum de l'appareil.

La congélation est garantie quelle que soit le réglage de thermostat sélectionné.

=> Nous vous recommandons de dégivrer le compartiment dès que la couche de givre atteint 3mm.

- NB. La plaque signalétique de l'appareil est située sur le côté de ce dernier. Rappelez-vous de fournir les informations qui sont inscrites sur cette plaque si vous êtes amenés à contacter votre service après-vente.

- Important : Si la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil est trop élevée, l'appareil peut se mettre à tourner continuellement et une fine couche de givre peut apparaître à la surface du tube de l'évaporateur (à l'arrière). Si tel est le cas, prenez soin de baisser le thermostat (« MIN »).

## **INVERSION DU SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE**

Voici les instructions à suivre si vous désirez changer le sens d'ouverture de la porte :

1/ Basculer votre appareil à un angle de 45° de manière à accéder facilement au-dessous du congélateur.

2/ Retirer les petits caches en plastique et les vis de la charnière inférieure, enlever cette dernière puis la porte.

3/ Enlever les deux caches du dessus de l'appareil et les vis qui sont au-dessous.

4/ Retirer les deux vis situés à l'arrière de l'appareil et enlever le plateau supérieur du réfrigérateur.

5/ Dévisser la charnière du haut.

6/ Replacer cette dernière du côté opposé.

7/ Prendre le cache qui bouchait le trou sur laquelle la charnière a été posée et replacer le du côté opposé.

8/ Remettre les charnières et la porte, de bas en haut.